

Памятка кассира

Дримкас РБ

1. Включение аппарата:

Нажать тумблер (находиться под кассой справа), подождать пока на экране кассы появиться: «Введите пароль». Ввести пароль кассира (по умолчанию – 1 2 3 4).

2. Рабочий режим:

С помощью клавиш «↑» и «↓» выбрать «Смена», нажать «Ввод». Выбрать «Открыть смену», нажать «Ввод». На экране появиться дата и время, нажать «Ввод». На экране: «Товар/Введите цену/=0.00». Касса готова к работе.

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем «Ввод», ждем «Наличными», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Ввод», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем «Ввод», набираем стоимость второго товара, нажимаем «Ввод», набираем стоимость третьего товара, нажимаем «Ввод», и т.д. Ждем «Наличными», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Ввод», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем «Ввод», ждем «Картой», нажимаем «Ввод», выходит чек.

С помощью клавиши «←» можно корректировать вводимые суммы и отменять позиции в чеке.

3. Снять X-отчет:

Нажимаем «Меню», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Смена», нажимаем «Ввод», с помощью «↑» и «↓» выбираем «X-отчет», нажимаем «Ввод», происходит печать отчета.

Чтобы вернуться в рабочий режим кассира несколько раз нажимаем «Отмена».

4. Снять Z-отчет:

Перед выполнением Z-отчета важно не забыть оформить инкассацию наличности! Для этого нажимаем «Меню», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Смена», нажимаем «Ввод», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Изъятие», нажимаем «Ввод», вводим изымаемую из кассы сумму наличности, нажимаем «Ввод».

После изъятия с помощью «↑» и «↓» выбираем «Z-отчет», нажимаем «Ввод», на экране: «Закрыть смену», ждем «Ввод», на экране: «Распечатать буфер контр. ленты?», ждем «Ввод», выходит отчет.

5. Выключение кассы:

С помощью «↑» и «↓» выбираем «Система», нажимаем «Ввод», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Выключение», ждем «Ввод», на экране «Выключить кассу», ждем «Ввод». Ждем пока изображения на экране исчезнут и выключаем кассу тумблером (находиться под кассой справа).

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.