

Памятка кассира

КАСБИ-02МФ

1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «I». На экране: «дата время». Нажимаем «ВВ».

2. Рабочий режим: клавишами «-» и «+» находим «Кассир», нажимаем «ВВ», на экране: «Пароль: _», набираем пароль 0 0 0 0 0 1, нажимаем «ВВ», на экране: «1 Касса», нажимаем «ВВ», на экране: «Открыть смену?», нажимаем «ВВ», на экране: «дата время», нажимаем «ВВ», печатается чек «ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ». Касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем «МН», на экране «1 Касса», клавишами «-» и «+» находим «2 Внесение», нажимаем «ВВ», на экране «ВН 0», набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «ВВ», на экране «Внести?», нажимаем «ВВ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ». На экране «2 Внесение», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции (они серого цвета), например «1», нажимаем клавишу «ИТОГ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ВВ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., нажимаем клавишу «ИТОГ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ВВ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, затем «ИТОГ», нажимаем «БН», затем «ВВ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ВВ»): нажать клавишу «ИТОГ», нажать клавишу «СБ», на экране «Удалить продажи?», нажать клавишу «ВВ».

Возврат товара за наличный расчет: нажать «МН», на экране «1 Касса», клавишами «-» и «+» находим «4 Возврат», нажимаем «ВВ», на экране «ВЗ 0», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, нажимаем «ВВ», выйдет чек возврата. На экране «4 Возврат», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

Возврат товара за безналичный расчет: нажать «МН», на экране «1 Касса», клавишами «-» и «+» находим «4 Возврат», нажимаем «ВВ», на экране «ВЗ 0», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, нажимаем «БН», нажимаем «ВВ», выйдет чек возврата. На экране «4 Возврат», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

Выдача наличных денежных средств: нажимаем «МН», на экране «1 Касса», клавишами «-» и «+» находим «3 Снятие», нажимаем «ВВ», на экране: «СН сумма наличности в кассе», нажимаем «СБ», набираем сумму выдачи, нажимаем «ВВ», на экране «Снять?», нажимаем «ВВ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ». На экране «3 Снятие», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр ошибочно пробитых чеков): нажимаем [МН] на экране: «1 Касса», клавишами «-» и «+» найти «6 Аннулирование», нажать [ВВ] на экране: «Продажа номер чека», клавишами «-» и «+» найти нужный чек, нажать [ВВ], на экране: «Аннулировать?», нажать

[ВВ] выйдет: «ЧЕК АННУЛИРОВАНИЯ». На экране «6 Аннулирование», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

3. Снять X-отчет: нажимаем «МН», на экране «1 Касса», клавишами «-» и «+» находим «11 X-отчет», нажимаем «ВВ», печатается «ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ СМЕННЫЙ». На экране «11 X-отчет», клавишами «-» и «+» находим «1 Касса», нажимаем «ВВ».

4. Снять Z-отчет: нажимаем «МН», на экране: «1 Касса», нажать «МН», на экране: «Кассир». Клавишами «-» и «+» находим «Администратор», нажать «ВВ», на экране: «Пароль: _», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, нажимаем «ВВ», на экране «1 X-отчеты». Клавишами «-» и «+» находим «2 Контроль. лента», нажимаем «ВВ», печатается «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА», на экране: «3 Закрытие смены», нажимаем «ВВ», на экране: «Закрыть смену?», нажать «ВВ», печатается «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

5. Выключение кассы: перевести тумблер включения в положение «О».

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.

ЧСУП "НоворобитаСервис"