

Памятка кассира

МИНИКА 1102МИК

1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «-». На экране: «дата», нажимаем «ИТ», на экране: «время», нажимаем «ИТ», печатается тест СКНО.

2. Рабочий режим: клавишей «РЖ» находим «?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на чековой ленте печатается: «ТЕКУЩАЯ ДАТА ДД/ММ/ГГ ОТКРЫТЬ СМЕНУ?», на экране: « ?», нажимаем «ИТ», на чековой ленте: «СМЕНА ОТКРЫТА ДАТА/ВРЕМЯ», на экране: 0.00, касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем «+ 1СК», на экране: «ВНЕС 0.00», набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции (они желтого цвета), например «1СК», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., нажимаем клавишу «ПИ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, нажимаем «ПовЧ», затем «ИТ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТ»): нажимаем клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН ВЗ», на экране «НОРР 0.00», нажать клавишу «ИТ».

Возврат товара за наличный расчет: нажимаем «АН ВЗ», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ВОЗВ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «ИТ», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажимаем «АН ВЗ», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ВОЗВ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «ПовЧ» и клавишу «ИТ», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажимаем «- 2СК», на экране: «ВЫП 0.00», набираем сумму выдачи, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

Аннулировать закрытый чек: аннулировать можно только последний чек, нажать [ПИ], на экране: «НО.ЧЕ. ?», нажать [АН/ВЗ], на экране: «АНН.ЧЕ. ?», нажать «ИТ», выйдет чек аннулирования.

3. Снять X-отчет: нажимаем «РЖ» до появления «ОБГ ?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ОБГ1 ?», нажимаем «ИТ», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ».

4. Снять Z-отчет: нажимаем «РЖ» до появления «ОСГ ?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ОСГ1 ?», нажимаем «ИТ», на экране: «РАСПЕЧ ?», нажимаем «ИТ», выходит контрольная лента, нажать «С», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ». Если контрольная лента Вам не нужна – при появлении «РАСПЕЧ ?», сразу нажимаем «С», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

5. Выключение кассы: перевести тумблер включения в положение «О».

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.