

Памятка кассира

ТИТАН-ПЛЮС

1. Включение аппарата:

Удерживать тумблер на левой стороне кассы до звукового сигнала.

2. Рабочий режим:

Клавишей «+» или «-» находим «0 РЕГИСТРАЦИЯ». Нажимаем «ИТОГ», на экране: «РЕГИСТРАЦИЯ/КАССИР 1», жмем «ИТОГ», на экране: «РЕГИСТРАЦИЯ/ПАРОЛЬ», вводим пароль – 1, нажимаем «ИТОГ». На экране: «ПОДТВЕРДИТЕ ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС», сверяем время в кассе, жмем «ИТОГ» (**если имеется расхождение во времени, перед нажатием «ИТОГ» вводим правильное время в формате ЧЧ.ММ.СС**). На экране «ПОДТВЕРДИТЕ ДАТУ» ДД.ММ.ГГ», нажимаем «ИТОГ», на экране: «0.00». Касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажать клавишу «+», на экране: «ВНЕСЕНО», вводим сумму внесения и нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, нажимаем «ВИД ОПЛАТЫ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТОГ»): нажать клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН», нажать клавишу «1», нажать клавишу «ИТОГ».

Возврат товара за наличный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране «ВОЗВРАТЫ», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, жмем «ИТОГ», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране «ВОЗВРАТЫ», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, жмем «ВИД ОПЛАТЫ», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажать клавишу «-», на экране: «ВЫДАНО», вводим сумму выдачи и нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр ошибочно пробитых чеков): набираем номер чека, нажимаем «НФ», нажимаем «3», нажимаем «1», нажимаем «ИТОГ», выходит чек аннулирования.

3. Снять X-отчет:

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+» или «-» находим «1 ОТЧЕТЫ», нажимаем «ИТОГ». На экране: «ОТЧЕТЫ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: 5 5 5 5 5 5, нажимаем «ИТОГ». На экране: «ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ», жмем «ИТОГ», на экране «ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ/Х-ОТЧЕТ», нажимаем «ИТОГ», выходит отчет. Для выхода из режима два раза нажимаем клавишу «АН»

4. Снять Z-отчет:

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+%» или «-%» находим «2 ГАШЕНИЕ», нажимаем «ИТОГ». На экране: «ГАШЕНИЕ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: **5 5 5 5 5**, нажимаем «ИТОГ». На экране: «ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ», ждем «ИТОГ», на экране «ГАШЕНИЕ ОБНУЛИТЬ?/НЕТ», нажимаем «1», ждем «ИТОГ», выходит контрольная лента, нажимаем «ИТОГ», выходит Z-отчет.

Важно!!! Если в течение дня не было продаж, то перед закрытием смены, следует пробить нулевой чек в режиме «0 РЕГИСТРАЦИЯ»: для этого нужно нажать клавишу секции, затем клавишу «ИТОГ», выйдет нулевой чек.

Иногда при закрытии смены касса требует ввести дату – вводим ее в формате ДД.ММ.ГГ и нажимаем «ИТОГ».

6. Выключение кассы:

Удерживать тумблер на левой стороне кассы до звукового сигнала.

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.

ЧСУП "НоворбитаСервис"