

## Меркурий-185Ф

**1. Включение аппарата:** перевести тумблер включения в положение «-». На экране: «НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ», «ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ»,



нажимаем «ИТ», на экране: «дата, время» (если время не верное нажать «Х» под первой цифрой появится черта, ввести правильное время на цифровой клавиатуре в формате «ЧЧ.ММ.СС») нажимаем «ИТ» на экране: «КАССОВЫЙ РЕЖИМ».

**2. Рабочий режим:** нажимаем «ИТ» на экране: «КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ: », вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «КАССОВЫЙ РЕЖИМ ОТКРЫТЬ СМЕНУ? (З) – Да» нажимаем «З», печатается отчет об открытии смены, на экране «НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОДАЖА 0.00» – касса готова к работе.

**Внесение наличных денежных средств (выполняется только при необходимости):** нажимаем «+», на экране: «ВНЕСЕНИЕ 0.00», набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

**Оформить чек за наличные:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу «ПИ», «ИТ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

**Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке):** набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу «ПИ», набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу «ПИ», набираем стоимость третьего товара, «ПИ» и т.д., нажимаем клавишу «ИТ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

**Оформить чек по безналичному расчету:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу «ПИ», «ИТ», «ПИ», «ИТ», выходит чек.

**Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТ»):** нажимаем клавишу 2 раза «РЕЖ», на экране «ОТМЕНА ЧЕКА ПИ сумма ОТМЕНИТЬ - ИТ», нажать клавишу «ИТ».

**Возврат товара за наличный расчет:** нажимаем «ВЗ», на экране: «ВОЗВРАТ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу «ПИ», 2 раза «ИТ», выходит чек возврата.

**Возврат товара за безналичный расчет:** нажимаем «ВЗ», на экране: «ВОЗВРАТ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу «ПИ», «ИТ», «ПИ», «ИТ», выходит чек возврата.

**Аннулировать закрытый чек:** нажимаем 2 раза «ВЗ», на экране: «АННУЛЯЦИЯ 0.00» нажать «ИТ», на экране: «АННУЛЯЦИЯ № 0», ввести № аннулируемого чека, нажать «ИТ», выйдет чек аннулирования.

**Выдача наличных денежных средств (операция обязательна при сдаче выручки в банк):** нажимаем «-», на экране: «ВЫДАЧА 0.00», набираем сумму выдачи, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

**3. Снять X-отчет:** нажимаем «РЕЖ» до появления «X-ОТЧЕТЫ», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «X-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ», нажимаем «ИТ», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ». Для возврата в рабочий режим нажимаем клавишу «РЕЖ» до появления на экране «КАССОВЫЙ РЕЖИМ», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране «НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОДАЖА 0.00» – касса готова к работе

**4. Снять Z-отчет:** нажимаем «РЕЖ» до появления «Z-ОТЧЕТЫ», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «Z-ОТЧЕТЫ СМЕННЫЙ», нажимаем «ИТ», на экране: «ПЕЧАТАТЬ ЖУРНАЛ? (ИТ) – Да/(ПИ) - Нет», нажимаем «ИТ», выходит контрольная лента затем выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

**5. Выключение кассы:** перевести тумблер включения в положение «0».

**Телефоны для консультаций:** 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.