

## Памятка кассира

# МТТ-110Ф

**1. Включение аппарата:** перевести тумблер включения в положение «-». На экране «ВЫБОР».

### **2. Рабочий режим:**

Нажимаем клавишу «1» на экране «\_\_\_\_\_», вводим пароль: 0 0 0 0 0 3 0, нажать «ИТ». На экране текущее время (можно загрузить время из СКНО нажав клавишу «Х»), нажимаем «ИТ», на экране: «0.00», касса готова к работе.

**Внесение наличных денежных средств:** вводим сумму внесения и нажимаем «<», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

**Оформить чек за наличные:** набираем стоимость товара, нажимаем «ВВ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

**Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке):** набираем стоимость первого товара, нажимаем «ВВ», набираем стоимость второго товара, нажимаем «ВВ», набираем стоимость третьего товара, нажимаем «ВВ», и т.д., нажать «ПС» (для отображения общей суммы чека), набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

**Оформить чек по безналичному расчету:** набираем стоимость товара, нажимаем «ВВ» ждем «ВВ», выходит чек.

**Отмена чека (если чек не закрыт)** для отмены чека нажимаем клавишу «РЕ», на экране запрос «С-00», нажимаем клавишу «00», чек отменен. Отмена чека произойдет автоматически в случае выключения питания КСА при открытом чеке.

**Возврат товара за наличный расчет:** нажимаем «ВЗ», на экране «- 0.00», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу «ВВ», ждем «ИТ», выходит чек возврата.

**Возврат товара за безналичный расчет:** нажимаем «АН», на экране «- 0.00», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу «ВВ», ждем «ВВ», выходит чек возврата.

**Выдача наличных денежных средств:** вводим сумму выдачи и нажимаем «>», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

**Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр ошибочно пробитых чеков):** набрать номер чека (без полей) и нажать клавишу «АН», распечатается чек аннулирования.

**3. Снять X-отчет:** нажать «РЕ» чтобы выйти из текущего режима, затем клавишу «2», на экране «\_\_\_\_\_», вводим пароль: 0 0 0 0 0 3 0, нажимаем «ИТ», на экране: «0 1-9». Нажимаем клавишу «1», выходит отчет. Для выхода из режима нажимаем клавишу «РЕ», на экране «ВЫБОР».

**4. Снять Z-отчет:** нажать «РЕ» чтобы выйти из текущего режима, затем клавишу «3», на экране «\_\_\_\_\_», вводим пароль: 0 0 0 0 0 3 0, нажимаем «ИТ», на экране: «Г 1-8». Если нужна контрольная лента – нажимаем клавишу «1», распечатается контрольная лента, нажимаем клавишу «2» - выходит Z-отчет. Если контрольная лента не требуется – сразу нажимаем клавишу «2», выходит Z-отчет.

**Важно!!!** Если в течение дня не было продаж, то выполнить Z-отчет не возможно.

**6. Выключение кассы:** перевести тумблер включения в положение «0».

**Телефоны для консультаций:** 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.