

Памятка кассира

ОКА-102К

1. Включение аппарата:

При работе кассы без аккумулятора необходимо подключить сетевой адаптер к кассе и сети переменного тока. Тумблер на правой стороне корпуса установить в нижнее положение - «0». После включения на индикаторе появится: «0 0.00». Клавишей «КР» выбрать «ПАРОЛЬП», ввести пароль 0 0 0 0, нажать «ИТОГ», на индикаторе: «П 0». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, далее «ИТОГ», на индикаторе: «- - НС - -». Нажимаем «ИТОГ», на индикаторе время: «ЧЧ-ММ-СС». Сверяем время в кассе, ждем «ИТОГ» (если имеется расхождение во времени, перед нажатием «ИТОГ» вводим правильное время в формате ЧЧ.ММ). На индикаторе текущая дата, нажимаем «ИТОГ». Появится сообщение: «ОПЕР.? 1», ждем «ИТОГ», распечатается начало смены, на индикаторе: «П 0».

Внесение остатка денежных средств с прошлой смены: набираем сумму, нажимаем клавишу «+».

2. Рабочий режим:

Нажатием клавиши «КР» выбрать «ПАРОЛЬР», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «ИТОГ», на индикаторе: «Р 0».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, ждем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», затем «ИТОГ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТОГ»): нажать клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН».

3. Снять X-отчет:

Клавишей «КР» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «ИТОГ», на экране: «П 0». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», выходит отчет.

4. Снять Z-отчет:

Клавишей «КР» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «ИТОГ», на экране: «П 0». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «АН», на экране: «Г.С. ?», нажать «ИТОГ». Появится текущая дата, нажимаем «ИТОГ», выйдет контрольная лента, на экране появиться: «Г.С ?», нажать «ИТОГ», выйдет отчет.

5. Выключение кассы:

Для выключения кассы без аккумулятора необходимо отключить сетевой адаптер от сети переменного тока.

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.