

Памятка кассира

ОРИОН-100Ф

1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «-». На экране: «дата и время», нажимаем «Итог».

2. Рабочий режим: клавишей «Режим» находим «ВЫБОР 1», нажимаем «Итог», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на чековой ленте печатается: «ДАТА/ВРЕМЯ ВНИМАНИЕ! СМЕНА ЗАКРЫТА! ОТКРЫТЬ? РЕЖ-ОТМ./ИТОГ-ДА», нажимаем «Итог», на ленте печатается «СМЕНА ОТКРЫТА ДАТА/ВРЕМЯ», на экране: «0.00», касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем «Внесение», на экране: «+ 0.00», набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «Итог», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу отдела, например «1 отд.», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Итог», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу отдела, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу отдела, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу отдела и т.д., нажимаем клавишу «Пр. итог», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Итог», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу отдела, нажимаем «Настройка», затем клавишу «1», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «Итог»): нажимаем клавишу «Пр. итог», нажимаем клавишу «Аннулир.», затем клавишу «Итог», выходит: «ДОКУМЕНТ ОТМЕНЕН».

Возврат товара за наличный расчет: нажимаем «Возврат», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «Итог», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажимаем «Возврат», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «Настройка» и клавишу «1», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажимаем «Выплата», на экране: «- 0.00», набираем сумму выдачи, нажимаем «Итог», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

Аннулировать закрытый чек: аннулировать можно только последний чек и при условии того, что после пробития кассир не нажимал больше никаких клавиш, нажать клавишу «Аннулир.», на экране: «УВЕРЕН ?», нажать «Итог», выйдет чек аннулирования.

3. Снять X-отчет: нажимаем «Режим» до появления «Выбор 2» нажимаем «Итог», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ».

4. Снять Z-отчет: нажимаем «Режим» до появления «Выбор 3» нажимаем «Итог», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

Если Вам требуется контрольная лента! Z-отчет снимается так: нажимаем «Режим» до появления «Выбор 3» нажимаем «Итог», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», нажимаем «Пр. итог» до появления «-5-», нажимаем «Итог», на экране появиться «ВЫВОД», нажимаем «Итог», выходит контрольная лента, нажимаем клавишу «Эл. журнал», появиться «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

5. Выключение кассы: перевести тумблер включения в положение «0».

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.