## Памятка кассира

# БелТАКС/КСА-04

# 1. Включение аппарата:

Включаем кассу клавишей  $\frac{\text{ВКЛ}}{\text{ВЫКЛ}}$ , на экране появиться меню и распечатается чек: «Смена закрыта».

## 2. Рабочий режим:

Клавишами «2» и «8» выбираем «КАССА», нажимаем «ИТОГ». Вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ», на экране дата и время, нажимаем «ИТОГ», касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы. Клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ», выбираем «Внесение», нажимаем «ИТОГ», на экране список кассиров, выбираем нужного и нажимаем «ИТОГ». Вводим сумму внесения и нажимаем «ИТОГ», печатается документ служебного внесения денег. Для возврата в рабочий режим нажимаем «ОТМЕНА», клавишами «2» и «8» выбираем «КАССА», нажимаем «ИТОГ».

**Оформить чек за наличные:** набираем стоимость товара (копейки отделяем от рублей точкой), нажимаем клавишу секции (например C1), нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

**Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке):** набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции и т.д., нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

**Оформить чек за наличные со сдачей:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, затем клавишу  $\frac{\text{НАЛ}}{\text{ОПЛАТА}}$ , выбираем «Работа со сдачей», нажимаем «ИТОГ», вводим сумму от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

**Оформить чек по безналичному расчету:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, затем клавишу  $\frac{\text{HAJ}}{\text{ОПЛАТА}}$ , выбираем «Опл. картой: ручная», нажимаем «ИТОГ», выходит чек.

**Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТОГ»):** нажимаем клавишу «МЕНЮ», выбираем «Отмена набранного», нажимаем клавишу «ИТОГ».

Возврат товара: нажимаем клавишу «МЕНЮ», выбираем «Возврат», нажимаем клавишу «ИТОГ», вводим пароль: 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ», выбираем секцию, нажимаем «ИТОГ», вводим количество, нажимаем «ИТОГ», вводим сумму, нажимаем «ИТОГ», выбираем «Наличными» или «Опл. картой: ручная», нажимаем «ИТОГ», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы. Клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ», выбираем «Выдача», нажимаем «ИТОГ», на экране список кассиров, выбираем нужного и нажимаем «ИТОГ». Вводим сумму выдачи нажимаем «ИТОГ», печатается документ служебной выдачи денег. Для возврата в рабочий режим нажимаем «ОТМЕНА», клавишами «2» и «8» выбираем «КАССА», нажимаем «ИТОГ».

**Аннулировать закрытый чек (аннулировать можно только последний чек):** нажимаем клавишу «МЕНЮ», выбираем «Аннулирование», нажимаем клавишу «ИТОГ», на экране: «АННУЛИРОВАНИЕ! Вы уверены?», нажимаем клавишу «ИТОГ», выйдет чек аннулирования.

### 3. Снять Х-отчет:

Нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы, клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль  $1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$  нажимаем «ИТОГ», выбираем «X-Отчет», нажимаем «ИТОГ», распечатается отчет без гашения. Для возврата в рабочий режим нажимаем «OTMEHA», клавишами «2» и «8» выбираем «KACCA», нажимаем «ИТОГ».

### 4. Снять Z-отчет:

Нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы, клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ». Выбираем «Z-Отчет», нажимаем «ИТОГ», экране появиться дата - нажимаем «ИТОГ», появиться «Печатать контрольную ленту», нажимаем «ИТОГ», на экране «Гасить Контр. ленту? », нажимаем «ИТОГ» распечатается отчет закрытия смены.

## 5. Выключение кассы:

Нажимаем клавишу  $\frac{\text{ВКЛ}}{\text{ВЫКЛ}}$ , нажимаем «ИТОГ».

**Телефоны для консультаций:** 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.