

## Памятка кассира

# ОКА МК

### 1. Включение аппарата:

Нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ». После включения на индикаторе появится: «ПАРОЛЬР». Клавишей «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬП», ввести пароль 0 0 0 0, нажать «И», на индикаторе: «П 0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, далее «И», на индикаторе: «- - НС - -». Нажимаем «И», на индикаторе время: «ЧЧ-ММ-СС». Сверяем время в кассе, жмем «И» (**если имеется расхождение во времени, перед нажатием «И» вводим правильное время в формате ЧЧ.ММ**). На индикаторе текущая дата, нажимаем «И». Появится сообщение: «ОПЕР.? 1», жмем «И», распечатается начало смены, на индикаторе: «П 0.00».

**Внесение остатка денежных средств с прошлой смены:** набираем сумму, нажимаем клавишу «+», выходит чек служебного внесения денег.

### 2. Рабочий режим:

Нажатием клавиши «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬР», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «Р 0.00».

**Оформить чек за наличные:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «И», выходит чек.

**Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке):** набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «И», выходит чек.

**Оформить чек по безналичному расчету:** набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, жмем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», затем «И», выходит чек.

**Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «И»):** нажать клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН».

**Возврат товара за наличный расчет:** клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «П 0.00». Нажимаем «ДС ВЗ», вводим сумму возврата, нажимаем клавишу секции, по которой пробивался товар, нажимаем «И», выходит чек возврата.

**Возврат товара за безналичный расчет:** клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «П 0.00». Нажимаем «ДС ВЗ», вводим сумму возврата, нажимаем клавишу секции, по которой пробивался товар, нажимаем клавишу «1», затем «ПИ» и клавишу «И», выходит чек возврата.

**Аннулировать закрытый чек:** аннулировать можно только последний чек и при условии того, что после пробития кассир не выполнял больше никаких операций. Нажать клавишу «АН» – на индикаторе: «УВЕРЕН?», нажать клавишу «И», на индикаторе: «АН.ХХХХХХХ», где ХХХХХХХ - номер последнего оформленного чека, нажать клавишу «И», выходит чек аннулирования.

**Выдача наличных денежных средств:** Клавишей «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬП», ввести пароль 0 0 0 0, нажать «И», на индикаторе: «П 0.00», набираем сумму, нажимаем клавишу «-», выходит чек служебной выдачи денег.

### 3. Снять X-отчет:

Клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «П 0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», выходит отчет.

#### **4. Снять Z-отчет:**

Клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на экране: «П 0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «АН», на экране: «Г.С. ?», нажать «И». Появится текущая дата, нажимаем «И», выйдет отчет с гашением.

#### **5. Выключение кассы:**

Нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ».

**Телефоны для консультаций:** 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.

ЧСУП "НоворобитаСервис"