

Памятка кассира

ТИТАН-А

1. Включение аппарата:

Удерживать клавишу «X» до звукового сигнала.

2. Рабочий режим:

Клавишей «+%» или «-%» находим «0 РЕГИСТРАЦИЯ». Нажимаем «ОПЛ», на экране: «РЕГИСТРАЦИЯ/КАССИР 1», жмем «ОПЛ», на экране: «РЕГИСТРАЦИЯ/ПАРОЛЬ», вводим пароль – 1, нажимаем «ОПЛ». На экране: «ПОДТВЕРДИТЕ ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС», сверяем время в кассе, жмем «ОПЛ» (**если имеется расхождение во времени, перед нажатием «ОПЛ» вводим правильное время в формате ЧЧ.ММ.СС**). На экране «ПОДТВЕРДИТЕ ДАТУ» ДД.ММ.ГГ», нажимаем «ОПЛ», на экране: «0.00». Касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажать клавишу «+%», на экране: «ВНЕСЕНО», вводим сумму внесения и нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем «#1» (или «#2» если пробиваем по второй секции), набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем «#1» (или «#2» если пробиваем по второй секции), жмем «НФ», нажимаем «0», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ОПЛ»): нажать клавишу «ПС», нажать клавишу «АН», нажать клавишу «1», нажать клавишу «ОПЛ».

Возврат товара за наличный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране «ВОЗВРАТЫ», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, жмем «ОПЛ», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране «ВОЗВРАТЫ», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, жмем «НФ», затем «0», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажать клавишу «-%», на экране: «ВЫДАНО», вводим сумму выдачи и нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр ошибочно пробитых чеков): набираем номер чека, нажимаем «НФ», нажимаем «3», нажимаем «1», нажимаем «ОПЛ», выходит чек аннулирования.

3. Снять X-отчет:

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+%» или «-%» находим «1 ОТЧЕТЫ», нажимаем «ОПЛ». На экране: «ОТЧЕТЫ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: 5 5 5 5 5 5, нажимаем «ОПЛ». На экране: «Отчеты за смену», жмем «ОПЛ», на экране «ОТЧЕТЫ ЗА СМЕНУ/Х-ОТЧЕТ», нажимаем «ОПЛ», выходит отчет. Для выхода из режима нажимаем клавишу «АН» до появления на экране: «1 ОТЧЕТЫ».

4. Снять Z-отчет:

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+%» или «-%» находим «2 ГАШЕНИЕ», нажимаем «ОПЛ». На экране: «ГАШЕНИЕ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: **5 5 5 5 5**, нажимаем «ОПЛ». На экране: «ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ», жмем «ОПЛ», на экране «ГАШЕНИЕ ОБНУЛИТЬ?/НЕТ», нажимаем «1», жмем «ОПЛ», выходит контрольная лента, нажимаем «ОПЛ», выходит Z-отчет.

Важно!!! Если в течение дня не было продаж, то перед закрытием смены, следует пробить нулевой чек в режиме «0 РЕГИСТРАЦИЯ»: для этого нужно нажать «#1», нажать клавишу «ОПЛ», выйдет нулевой чек.

Иногда при закрытии смены касса требует ввести дату – вводим ее в формате ДД.ММ.ГГ и нажимаем «ОПЛ».

6. Выключение кассы:

Удерживать клавишу «X» до звукового сигнала.

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.

ЧСУП "НоворобитаСервис"